

## Enhanced\_雪铁龙\_V1.00 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注:

- 代表该功能支持    ※ 代表该功能需根据实际车辆情况, 可能支持  
○ 代表没有此功能    ▲ 代表最新版本新增功能

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.1 L HDY/HDZ BOSCH MA3.1	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX MM1AP	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.8 L LFX MM1AP	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.1 L HDY/HDZ BOSCH MA3.1	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.1 L HFX BOSCH M7.4.4	●	●	●	●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFW SAGEM S2000	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFW SAGEM S2000	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.4L KFX SAGEM SL96	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX BOSCH MP7.3	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.8 L LFX MM1AP	●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	1.9 L WJY LUCAS DCN2	●	●	●	●
BERLINGO	防抱死刹车系统	ABS electronic distribution		●			●
BERLINGO	发动机	汽油发动机	RHY SIEMENS SID801	●	●	●	●
BERLINGO	安全气囊			●			
BERLINGO	智能控制盒 (BSI)			●			●
BERLINGO	收音机			●			●
BERLINGO	里程表指示灯单元			●			●
BERLINGO	安全气囊	Airbag TRW		●			
BERLINGO	安全气囊	Airbag AUTOLIV		●			
BERLINGO	CD播放器			●			●
BERLINGO (B9)	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	汽油发动机	MEV174	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HT BOSCH EDC16C34 DV6BUTED4-75CV	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HT BOSCH EDC16C34 DV6BTED4-75CV	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6AUTED4- 90CV	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HV FAP BOSCH EDC16C34 DV6TED4B-90CV	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机	柴油发动机	9HS FAP BOSCH EDC16C34 DV6TED4BU-90CV	●	●	●	●
BERLINGO (B9)	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	里程表指示灯单元			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	驻车辅助			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	空调控制单元			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	方向盘下组合开关			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	警报装置			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	挂车继电器单元			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	发动机继电器单元			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	雨量传感器/亮度			●	●	●	
BERLINGO (B9)	安全气囊			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	多功能显示屏 (EMF)	类型“A” (带字段)		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	多功能显示屏 (EMF)	类型“C” (点阵)		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	远程通讯	RNEG navigation radio		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	多路柴油添加剂泵			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	动力转向装置	电动泵组合件 (GEP)		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
BERLINGO (B9)	车身变形控制盒			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	胎压探测			●	●	●	●
BERLINGO (B9)	防滑模式选择器			●			●
BERLINGO (B9)	CD播放器			●	●	●	
BERLINGO 2	防抱死刹车系统	ABS8_1_BOSCH		●	●	●	●
BERLINGO 2	防抱死刹车系统	ABS8_BOSCH			●	●	
BERLINGO 2	防抱死刹车系统	ABR5_3		●			●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	ME749	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	TU3A J34P	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	MM48P	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	2.0L RFN MM48P	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME744	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1		●	●	
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM2		●	●	

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO 2	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
BERLINGO 2	防抱死刹车系统	ESP_BOSCH5.7		●	●	●	●
BERLINGO 2	防抱死刹车系统	ESP8_BOSCH			●	●	
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	柴油发动机	RHY SIEMENS SID801	●	●	●	●
BERLINGO 2	发动机	柴油发动机	RHY SIEMENS SID801		●	●	
BERLINGO 2	发动机	柴油发动机	WJY DCN2	●	●	●	●
BERLINGO 2	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
BERLINGO 2	里程表指示灯单元			●	●	●	●
BERLINGO 2	收音机			●	●	●	●
BERLINGO 2	驻车辅助			●	●	●	●
BERLINGO 2	警报装置			●	●	●	
BERLINGO 2	方向盘下组合开关	转向柱顶部			●	●	
BERLINGO 2	雨量传感器/亮度			●	●	●	●
BERLINGO 2	安全气囊			●	●	●	
BERLINGO 2	显示或远程控制	多功能显示屏 SAGEM A		●	●	●	●
BERLINGO 2	显示或远程控制	多功能显示屏 SAGEM B		●	●	●	●
BERLINGO 2	显示或远程控制	远程通讯		●	●	●	●
BERLINGO 2	燃气发动机	SAX500_GPL			●	●	
BERLINGO 2	燃气发动机	SAX500_GNV			●	●	
BERLINGO 2	辅助加热			●	●	●	●
BERLINGO 2	CD播放器			●	●	●	●
C1	防抱死刹车系统	ABS anti-lock braking system			●	●	●
C1	防抱死刹车系统	ESP S2000 ABS			●	●	●
C1	发动机	汽油发动机	384 F injection		●	●	●
C1	发动机	柴油发动机	DV4 injection	●	●	●	●
C1	变速箱ECU	机械电控变速箱 (MMT)			●	●	●
C1	安全气囊			●	●	●	●
C1	发动机防起动装置控制模块(防起动装置)				●	●	●
C1	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C15	发动机	柴油发动机	1.9 L WJY LUCAS DCN2	●	●	●	●
C2 CHINE	防抱死刹车系统			●	●	●	●
C2 CHINE	发动机	汽油发动机	1.6 L NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
C2 CHINE	发动机	汽油发动机	J34P	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C2 CHINE	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C2 CHINE	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C2 CHINE	空调控制单元			●	●	●	●
C2 CHINE	带固定中央控制器的方向盘	转向柱顶部			●	●	
C2 CHINE	安全气囊			●	●	●	
C2 CHINE	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
C2 CHINE	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	KFU MM6LPC	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	TU1A J34P	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	TU3A J34P	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
C2_CAN	防抱死刹车系统	ABS MK70		●	●	●	●
C2_CAN	防抱死刹车系统	ABS MK70.1		●	●	●	●
C2_CAN	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C2_CAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C2_CAN	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C2_CAN	驻车辅助			●	●	●	●
C2_CAN	空调控制单元			●	●	●	●
C2_CAN	警报装置			●	●	●	●
C2_CAN	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C2_CAN	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C2_CAN	安全气囊			●	●	●	●
C2_CAN	多功能显示屏	多功能显示屏 A		●	●	●	●
C2_CAN	多功能显示屏	多功能显示屏 C		●	●	●	●
C2_CAN	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C2_CAN	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C2_CAN	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C2_CAN	高频接收器			●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM2		●	●	
C2_CAN	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	柴油发动机	8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD	●	●	●	●
C2_CAN	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID806	●	●	●	●
C2_CAN	挂车继电器单元			●	●	●	●
C2_CAN	发动机继电器单元			●	●	●	●
C2_CAN	防抱死刹车系统	ESP MK60		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C2_CAN	防抱死刹车系统	ESP MK60-0		●	●	●	●
C2_CAN	变速箱ECU			●	●	●	●
C2_CAN	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C2_CAN	免提套件			●	●	●	●
C2_CAN	电控单元 “停止-起动” (Stop-Start)可逆发电机			●	●	●	●
C2_CAN	CD播放器			●	●	●	●
C2_VAN	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C2_VAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C2_VAN	收音机			●	●	●	●
C2_VAN	驻车辅助			●	●	●	●
C2_VAN	空调控制单元			●	●	●	●
C2_VAN	导航系统			●	●	●	●
C2_VAN	警报装置			●	●	●	●
C2_VAN	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C2_VAN	雨量传感器/亮度			●	●	●	●
C2_VAN	安全气囊			●	●	●	●
C2_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SAGEM A		●	●	●	●
C2_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SIEMENS B		●	●	●	●
C2_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SIEMENS C		●	●	●	●
C2_VAN	显示或远程控制	远程通讯		●	●	●	●
C2_VAN	变速箱ECU	控制手动变速器电子控制单元		●	●	●	●
C2_VAN	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C2_VAN	发动机	汽油发动机	HFX MM48P	●	●	●	●
C2_VAN	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME744	●	●	●	●
C2_VAN	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME744	●	●	●	●
C2_VAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1		●	●	
C2_VAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1		●	●	
C2_VAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM2		●	●	
C2_VAN	防抱死刹车系统	ABS		●	●	●	●
C2_VAN	防抱死刹车系统	ESP		●	●	●	●
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD	●	●	●	●
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD	●	●	●	●
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID802	●	●	●	●
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID804		●	●	
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID804		●	●	
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID804		●	●	
C2_VAN	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID804		●	●	
C2_VAN	CD播放器			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C3	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C3	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C3	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C3	驻车辅助			●	●	●	●
C3	空调控制单元			●	●	●	●
C3	导航系统			●	●	●	●
C3	警报装置				●	●	
C3	方向盘下组合开关	转向柱顶部			●	●	
C3	雨量传感器/亮度				●	●	
C3	驾校模块			●			●
C3	安全气囊			●	●	●	●
C3	多功能显示屏	多功能显示屏 SAGEM A		●	●	●	●
C3	多功能显示屏	多功能显示屏 SIEMENS B		●	●	●	●
C3	多功能显示屏	多功能显示屏 SIEMENS C		●	●	●	●
C3	多功能显示屏	远程通讯		●	●	●	●
C3	远程通讯	RASTREADOR		●	●	●	●
C3	柴油添加剂系统			●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	HFX MM48P	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	KFU MM6LP	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	KFU MM6LP	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME744	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME744	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	KFV BOSCH ME744	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1		●	●	
C3	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM2		●	●	
C3	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME749	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME749	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME749	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME749	●	●	●	●
C3	发动机	汽油发动机	KFV BOSCH ME749	●	●	●	●
C3	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C3	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4	●	●	●	●
C3	燃气发动机	SAX500_GPL			●	●	
C3	燃气发动机	SAX500_GNV			●	●	
C3	防抱死刹车系统	ABS MK60		●			●
C3	防抱死刹车系统	ABS MK70		●	●	●	●
C3	防抱死刹车系统	ESP		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C3	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●			●
C3	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●			●
C3	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●			●
C3	变速箱ECU	控制手动变速器电子控制单元		●	●	●	●
C3	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C3	电控单元 “停止-起动” (Stop-Start)可逆发电机			●	●	●	●
C3	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID802	●	●	●	●
C3	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID804		●	●	
C3	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID804		●	●	
C3	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID804		●	●	
C3	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID804		●	●	
C3	发动机	柴油发动机	8HY DELPHI C6	●	●	●	●
C3	发动机	柴油发动机	8HY DELPHI C6	●	●	●	●
C3	CD播放器			●	●	●	●
C3 (A51)	自动变速箱		BVA_AL4	●	●	●	●
C3 (A51)	发动机		J34P	●	●	●	●
C3 (A51)	发动机		MED17.4	●	●	●	●
C3 (A51)	发动机		MEV174	●	●	●	●
C3 (A51)	发动机		V34.1	●	●	●	●
C3 (A51)	发动机		MEV17_4_2	●	●	●	●
C3 AIRCROSS	自动变速箱		BVA_AL4	●	●	●	●
C3 AIRCROSS	发动机		ME749	●	●	●	●
C3 PICASSO	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C3 PICASSO	安全带未系警报灯			●			
C3 PICASSO	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C3 PICASSO	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C3 PICASSO	驻车辅助			●	●	●	●
C3 PICASSO	空调控制单元			●	●	●	●
C3 PICASSO	警报装置			●	●	●	●
C3 PICASSO	方向盘下组合开关			●	●	●	●
C3 PICASSO	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C3 PICASSO	安全气囊			●	●	●	●
C3 PICASSO	多功能显示屏 (EMF)	类型“A” (带字段)		●	●	●	●
C3 PICASSO	多功能显示屏 (EMF)	类型“C” (点阵)		●	●	●	●
C3 PICASSO	远程通讯			●	●	●	●
C3 PICASSO	多路柴油添加剂泵			●	●	●	●
C3 PICASSO	发动机继电器单元			●	●	●	●
C3 PICASSO	挂车继电器单元			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C3 PICASSO	动力转向装置	电动动力转向		●	●	●	●
C3 PICASSO	免提套件			●	●	●	●
C3 PICASSO	驾驶员侧车门控制面板			●	●	●	●
C3 PICASSO	防抱死刹车系统	ESP_MK60			●	●	
C3 PICASSO	防抱死刹车系统	ABS MK 70.2		●	●	●	●
C3 PICASSO	发动机	汽油发动机	5FW MEV17.4	●	●	●	●
C3 PICASSO	发动机	汽油发动机	8FS MEV17.4	●	●	●	●
C3 PICASSO	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV	●	●	●	●
C3 PICASSO	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	发动机		ME749	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	发动机		ME749_EC5	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	发动机		V34.4	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	变速箱		BVA_AL4	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	防抱死/牵引控制		ABSMK70_1	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	防抱死/牵引控制		ESPMK60_0	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	挂车继电器单元			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	远程通讯			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	服务模块			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	收音机			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	防盗报警			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	驾驶员和乘客安全气囊		SAC_AUTOLIV	●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	空调控制单元			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	驻车辅助			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	雨量和亮度传感器 (CDPL)			●	●	●	●
C3 PICASSO Ai58	方向盘下的开关模块 (转向柱顶部)			●	●	●	●
C3 PICASSO(A58)	发动机		MED17.4	●	●	●	●
C3 PICASSO(A58)	发动机		MEV174	●	●	●	●
C3 PICASSO(A58)	发动机		MEV17_4_2	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	驻车辅助			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	空调控制单元			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	警报装置			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	雨量传感器/亮度			●	●	●	●



车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C3 PLURIEL_CAN	天窗			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	安全气囊			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	多功能显示屏	M多功能显示屏 A		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	多功能显示屏	多功能显示屏 C		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	高频接收器			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	挂车继电器单元			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机继电器单元			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	变速箱ECU			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	免提套件			●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	汽油发动机	TU1A J34P	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	汽油发动机	TU3A J34P	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	柴油发动机	8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID806	●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	防抱死刹车系统	ABS MK70		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	防抱死刹车系统	ABS MK70. 1		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	防抱死刹车系统	ESP MK60		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	防抱死刹车系统	ESP MK60-0		●	●	●	●
C3 PLURIEL_CAN	CD播放器			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	驻车辅助			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	空调控制单元			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	导航系统			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	警报装置			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	方向盘下组合开关			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	雨量传感器/亮度				●	●	
C3 PLURIEL_VAN	天窗			●			●
C3 PLURIEL_VAN	驾校模块			●			●
C3 PLURIEL_VAN	安全气囊			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SAGEM A		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C3 PLURIEL_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SIEMENS B		●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SIEMENS C		●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	显示或远程控制	远程通讯		●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	变速箱ECU			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME744	●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1		●	●	
C3 PLURIEL_VAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM1		●	●	
C3 PLURIEL_VAN	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM2		●	●	
C3 PLURIEL_VAN	CD播放器			●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	柴油发动机	8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD	●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID802	●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID804	●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	柴油发动机	8HX SIEMENS SID804		●	●	
C3 PLURIEL_VAN	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID804	●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID804		●	●	
C3 PLURIEL_VAN	防抱死刹车系统	ABS		●	●	●	●
C3 PLURIEL_VAN	防抱死刹车系统	ESP		●	●	●	●
C3 R	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C3 R	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C3 R	收音机			●	●	●	●
C3 R	驻车辅助			●	●	●	●
C3 R	空调控制单元			●	●	●	●
C3 R	警报装置			●	●	●	●
C3 R	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C3 R	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C3 R	安全气囊			●	●	●	●
C3 R	驾校模块			●	●	●	
C3 R	多功能显示屏	多功能显示屏 A		●	●	●	●
C3 R	多功能显示屏	多功能显示屏 C		●	●	●	●
C3 R	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C3 R	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C3 R	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C3 R	高频接收器			●	●	●	●
C3 R	燃气发动机	SAX500_GPL			●	●	
C3 R	燃气发动机	SAX500_GNV			●	●	
C3 R	多路柴油添加剂泵			●	●	●	●
C3 R	挂车继电器单元			●	●	●	●
C3 R	发动机继电器单元			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C3 R	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●	●	●	●
C3 R	变速箱ECU	控制手动变速器电子控制单元		●	●	●	●
C3 R	电动动力转向ECU			●	●	●	●
C3 R	免提套件			●	●	●	●
C3 R	电控单元 “停止-起动” (Stop-Start)可逆发电机			●	●	●	●
C3 R	CD播放器			●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	TU1A J34P	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	TU3A J34P	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	KFU MM6LPC	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
C3 R	发动机	汽油发动机	KFV SAGEM S2000PM2		●	●	
C3 R	发动机	柴油发动机	8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD	●	●	●	●
C3 R	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C3 R	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4	●	●	●	●
C3 R	发动机	柴油发动机	8HZ SIEMENS SID806	●	●	●	●
C3 R	防抱死刹车系统	ABS MK70		●	●	●	●
C3 R	防抱死刹车系统	ABS MK70.1		●	●	●	●
C3 R	防抱死刹车系统	ESP MK60		●	●	●	●
C3 R	防抱死刹车系统	ESP MK60-0		●	●	●	●
C4	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C4	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C4	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C4	驻车辅助			●	●	●	●
C4	空调控制单元			●	●	●	●
C4	车道偏离警告系统			●	●	●	●
C4	警报装置			●	●	●	●
C4	带固定中央控制器的方向盘			●	●	●	●
C4	多路柴油添加剂泵			●	●	●	●
C4	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C4	乘客车门模块			●	●	●	●
C4	高保真放大器	音频放大器		●	●	●	
C4	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C4	驾校模块			●	●	●	
C4	单元 转速表	转速表		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C4	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●
C4	安全气囊			●	●	●	●
C4	多功能显示屏	多功能显示屏 SAGEM A		●	●	●	●
C4	多功能显示屏	多功能显示屏 SAGEM C		●	●	●	●
C4	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C4	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C4	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C4	远程通讯	RNEG navigation radio		●	●	●	●
C4	远程通讯	RASTREADOR		●	●	●	●
C4	高频接收器			●	●	●	●
C4	挂车继电器单元				●	●	●
C4	发动机继电器单元				●	●	
C4	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●	●	●	●
C4	变速箱ECU	自动变速箱 AM6		●	●	●	●
C4	变速箱ECU	CFC300P		●	●	●	●
C4	变速箱ECU	BVA AM6 Euro5		●	●	●	●
C4	动力转向装置	电动泵组合件 (GEP)			●	●	
C4	随动转向大灯			●	●	●	●
C4	胎压探测			●	●	●	●
C4	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
C4	柴油添加剂系统			●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	5FT MED17.4	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	5FX MED17.4	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	RFN MM6LP	●	●	●	●
C4	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C4	防抱死刹车系统	ESP8_BOSCH		●	●	●	
C4	发动机	汽油发动机	RFK MM6LP	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	KFU MM6LP	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	RFJ MM6LPB		●	●	
C4	发动机	汽油发动机	6FY MM6LPB		●	●	
C4	发动机	汽油发动机	MM6KP		●	●	
C4	发动机	汽油发动机	MEV17.4	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	MED17.4	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME749	●	●	●	●
C4	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME749	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C4	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
C4	防抱死刹车系统	ABS8_BOSCH			●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	RHR DELPHI DCM3.4	●	●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	RHF DELPHI DCM3.4	●	●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4	●	●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C4	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803A		●	●	
C4	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803		●	●	
C4	CD播放器			●	●	●	●
C4 PICASSO	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C4 PICASSO	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C4 PICASSO	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C4 PICASSO	驻车辅助			●	●	●	●
C4 PICASSO	空调控制单元			●	●	●	●
C4 PICASSO	车道偏离警告系统			●	●	●	●
C4 PICASSO	带固定中央控制器的方向盘			●	●	●	●
C4 PICASSO	警报装置			●	●	●	●
C4 PICASSO	前雨刮			●	●	●	
C4 PICASSO	添加剂泵	Multiplexed diesel additive pump		●	●	●	●
C4 PICASSO	添加剂泵	Additive pump		●	●	●	●
C4 PICASSO	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C4 PICASSO	乘客车门模块			●	●	●	●
C4 PICASSO	高保真放大器	音频放大器		●	●	●	
C4 PICASSO	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C4 PICASSO	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●
C4 PICASSO	安全气囊			●	●	●	●
C4 PICASSO	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C4 PICASSO	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C4 PICASSO	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C4 PICASSO	远程通讯	RNEG navigation radio		●	●	●	●
C4 PICASSO	高频接收器			●	●	●	●
C4 PICASSO	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●	●	●	●
C4 PICASSO	变速箱ECU	自动变速箱 AM6		●	●	●	●
C4 PICASSO	变速箱ECU	CFC300P		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C4 PICASSO	变速箱ECU	BVA AM6 Euro5		●	●	●	●
C4 PICASSO	自动变速箱电子控制			●	●	●	●
C4 PICASSO	空气悬架	悬架		●	●	●	●
C4 PICASSO	动力转向装置	电动动力转向ECU		●	●	●	●
C4 PICASSO	随动转向大灯			●	●	●	●
C4 PICASSO	挂车继电器单元				●	●	●
C4 PICASSO	发动机继电器单元				●	●	
C4 PICASSO	胎压探测			●	●	●	●
C4 PICASSO	电动辅助制动			●	●	●	●
C4 PICASSO	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
C4 PICASSO	蓄电池充电状态单元			●	●	●	●
C4 PICASSO	背景照明控制盒			●	●	●	●
C4 PICASSO	防抱死刹车系统（ABS）/电子稳定系统（ESP）	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	5FT MED17.4	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	5FX MED17.4	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	MEV17.4	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	MEV174	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	MED174	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	MEV17_4_2	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	MED17_4_2	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	RFJ MM6LPB	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	汽油发动机	6FY MM6LPB	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803A		●	●	
C4 PICASSO	发动机	柴油发动机	RHJ SIEMENS SID803A		●	●	
C4 PICASSO	发动机	柴油发动机	RHE DCM3.5	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	柴油发动机	RHH DCM3.5	●	●	●	●
C4 PICASSO	发动机	柴油发动机	RHD DCM3.5	●	●	●	●
C4 PICASSO	CD播放器			●	●	●	●
C4 SEDAN	智能控制盒（BSI）			●	●	●	●
C4 SEDAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C4 SEDAN	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C4 SEDAN	驻车辅助			●	●	●	●
C4 SEDAN	空调控制单元			●	●	●	●
C4 SEDAN	方向盘下组合开关			●	●	●	●
C4 SEDAN	警报装置			●	●	●	●
C4 SEDAN	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●
C4 SEDAN	驾驶员车门模块			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C4 SEDAN	乘客车门模块			●	●	●	●
C4 SEDAN	单元 转速表	转速表		●	●	●	●
C4 SEDAN	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C4 SEDAN	安全气囊			●	●	●	●
C4 SEDAN	多功能显示屏	多功能显示屏 A		●	●	●	●
C4 SEDAN	多功能显示屏	多功能显示屏 C		●	●	●	●
C4 SEDAN	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C4 SEDAN	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C4 SEDAN	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C4 SEDAN	挂车继电器单元				●	●	●
C4 SEDAN	发动机继电器单元				●	●	
C4 SEDAN	多路柴油添加剂泵			●	●	●	●
C4 SEDAN	动力转向装置	电动泵组合件(GEP)			●	●	
C4 SEDAN	随动转向大灯			●	●	●	●
C4 SEDAN	免提套件			●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	RFJ MM6KP Bio Flex (EW10A FF)	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	RFJ MM6KP (EW10A FF)	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	RFJ MM6LPB	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME749	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME749	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
C4 SEDAN	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C4 SEDAN	防抱死刹车系统	ESP8_BOSCH		●	●	●	
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	RFJ MM6KP (EW10A FF)	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
C4 SEDAN	CD播放器			●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHM BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHM BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHS BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHS BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHT BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHT BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHW BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHW BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHZ BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	RHZ BOSCH EDC15C2 DW10A	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV	●	●	●	●
C4 SEDAN	发动机	柴油发动机	9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV	●	●	●	●
C4 SEDAN	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
C4 SEDAN	防抱死刹车系统	ABS8_BOSCH			●	●	●
C4 SEDAN	自动变速箱		BVA_AL4_AT8	●	●	●	●
C4Aircross	停止-启动 (Stop and Start) 电控单元			●	●	●	●
C4Aircross	发动机		MIVEC	●	●	●	●
C4Aircross	发动机		CMM_4A92	●	●	●	●
C4Aircross	发动机		HDI_4N13	●	●	●	●
C4Aircross	发动机		HDI_SID807_J3J4	●	●	●	●
C4Aircross	防抱死/牵引控制		ABS_4x4	●	●	●	●
C4Aircross	防抱死/牵引控制		ESP_4x4	●	●	●	●
C4Aircross	驻车辅助			●	●	●	●
C4Aircross	驾驶员和乘客安全气囊			●	●	●	●
C4Aircross	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C4Aircross	雨量和亮度传感器			●	●	●	●
C4Aircross	防盗报警			●	●	●	●
C4Aircross	动力转向装置			●	●	●	●
C4Aircross	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C4Aircross	起动授权ECU			●	●	●	●
C4Aircross	音响系统或音响系统电话(音响系统部分)			●	●	●	●
C4Aircross	后部主减速器控制的离合器			●	●	●	●
C4Aircross	随动转向大灯			●	●	●	●
C4Aircross	锁止和防盗控制模块		WCM	●	●	●	●
C4Aircross	锁止和防盗控制模块		KOS	●	●	●	●
C4Aircross	方向盘角度传感器			●	●	●	●
C4Aircross	暖风/通风			●	●	●	●
C4Aircross	变速箱		BV_CVT	●	●	●	●
C4Aircross	导航系统			●	●	●	●
C5	车载电话			●	●	●	●
C5	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C5	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C5	导航系统	SIEMENS导航系统		●	●	●	●
C5	导航系统	VDO导航系统		●			●
C5	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C5	空调控制单元			●	●	●	●
C5	收音机			●	●	●	●
C5	驻车辅助			●	●	●	●



车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C5	天窗			●	●	●	●
C5	警报装置			●	●	●	●
C5	方向盘下组合开关	转向柱顶部			●	●	
C5	驾驶员车门模块			●			●
C5	乘客车门模块			●			●
C5	安全气囊			●	●	●	
C5	显示或车载电脑或远程控制	Multifunction display SAGEM A		●	●	●	●
C5	显示或车载电脑或远程控制	Multifunction display SAGEM B		●	●	●	●
C5	显示或车载电脑或远程控制	Multifunction display SIEMENS C		●	●	●	●
C5	显示或车载电脑或远程控制	Multifunction display VDO D		●	●	●	●
C5	显示或车载电脑或远程控制	Multifunction display AUTOPC		●	●	●	●
C5	显示或车载电脑或远程控制	Telematics unit		●	●	●	●
C5	柴油添加剂系统	ADDITIF_FAP		●	●	●	●
C5	柴油添加剂系统	ADDG02		●	●	●	●
C5	悬架	悬架		●	●	●	●
C5	悬架	ECOTECH 悬架			●	●	
C5	自动变速箱	4HP20自动变速箱		●	●	●	●
C5	自动变速箱	4HP20自动变速箱		●	●	●	●
C5	辅助加热			●	●	●	●
C5	右大灯			●	●	●	
C5	左大灯			●	●	●	
C5	发动机	汽油发动机	RFN MM6LP	●	●	●	●
C5	发动机	汽油发动机	2.0L RFN MM48P	●	●	●	●
C5	发动机	汽油发动机	3.0L XFX BOSCH ME746	●	●	●	●
C5	发动机	汽油发动机	1.8L 6FZ SAGEM S2000P	●			●
C5	发动机	汽油发动机	1.8L 6FZ SAGEM S2000P	●			●
C5	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM1		●	●	
C5	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM1		●	●	
C5	防抱死刹车系统	ABS		●			●
C5	防抱死刹车系统	ESP		●	●	●	●
C5	发动机	汽油发动机	2.0L RLZ SIEMENS Sirius81	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	2.0 L RHS BOSCH EDC15C2	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C5	发动机	柴油发动机	2.0 L RHS BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	RHY SIEMENS SID801	●	●	●	●
C5	发动机	柴油发动机	RHY SIEMENS SID801		●	●	
C5	CD播放器			●	●	●	●
C5	自动变速箱	BVA_ZF		●			●
C5	自动变速箱	Auto gearbox AL4		●			●
C5	自动变速箱	Auto gearbox 4HP20		●	●	●	●
C5	自动变速箱	Auto gearbox 4HP20		●	●	●	●
C5 (X7)	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	汽油发动机	MED174	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	汽油发动机	RFJ MM6KP (EW10A)	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	汽油发动机	RFJ MM6KP Bio Flex (EW10A FF)	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	汽油发动机	6FY MM6KP (EW7A)	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	汽油发动机	XFU BOSCH ME747	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	汽油发动机	XFV BOSCH ME747	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	UHZ SIEMENS SID201	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	RHR DELPHI DCM3.4	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	RHF DELPHI DCM3.4	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	RHH DCM3.5	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	RHE DCM3.5	●	●	●	●
C5 (X7)	发动机	柴油发动机	X8Z-DT20C EDC17CP11	●	●	●	●
C5 (X7)	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C5 (X7)	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C5 (X7)	安全带未系警报灯			●			
C5 (X7)	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C5 (X7)	驻车辅助			●	●	●	●
C5 (X7)	空调控制单元			●	●	●	●
C5 (X7)	警报装置			●	●	●	●
C5 (X7)	前雨刮	Wiper		●	●	●	
C5 (X7)	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C5 (X7)	车道偏离警告系统			●	●	●	●
C5 (X7)	带固定中央控制器的方向盘			●	●	●	●
C5 (X7)	高保真放大器	音频放大器		●	●	●	
C5 (X7)	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C5 (X7)	安全气囊			●	●	●	●
C5 (X7)	多功能显示屏	多功能显示屏 C		●	●	●	●
C5 (X7)	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C5 (X7)	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C5 (X7)	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C5 (X7)	远程通讯	RNEG navigation radio		●	●	●	●
C5 (X7)	远程通讯	NG4 navigation radio		●	●	●	●
C5 (X7)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●	●	●	●
C5 (X7)	变速箱ECU	自动变速箱 AM6		●	●	●	●
C5 (X7)	变速箱ECU	自动变速箱 AM6 Euro5		●	●	●	●
C5 (X7)	悬架	ECOTECH 悬架			●	●	
C5 (X7)	悬架系统控制ECU				●	●	
C5 (X7)	辅助加热			●	●	●	●
C5 (X7)	挂车继电器单元			●	●	●	●
C5 (X7)	发动机继电器单元			●	●	●	●
C5 (X7)	动力转向装置	电动泵组合件 (GEP)		●	●	●	●
C5 (X7)	随动转向大灯			●	●	●	●
C5 (X7)	电动辅助制动			●	●	●	●
C5 (X7)	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
C5 (X7)	驾驶员侧车门控制面板			●	●	●	●
C5 (X7)	蓄电池充电状态单元			●	●	●	●
C5 (X7)	胎压探测			●	●	●	●
C5 (X7)	电动后行李箱电控单元			●	●	●	●
C5 (X7)	服务模块			●	●	●	●
C5 (X7)	CD播放器			●	●	●	●
C5 (X73C)	防抱死刹车系统	ESP8. 1		●	●	●	●
C5 (X73C)	电动辅助制动		FSE				
C5 (X73C)	胎压探测			●	●	●	●
C5 (X73C)	变速箱ECU		BVA_AL4	●	●	●	●
C5 (X73C)	发动机		MM6KP	●	●	●	●
C5 (X73C)	发动机		ME747	●	●	●	●
C5 R	防抱死刹车系统	ESP	ESP_MK60		●	●	
C5 R	柴油添加剂系统			●	●	●	●
C5 R	发动机	汽油发动机	RFJ MM6LPB		●	●	
C5 R	发动机	汽油发动机	6FY MM6LPB		●	●	

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C5 R	发动机	汽油发动机	XFU BOSCH ME747	●	●	●	●
C5 R	发动机	汽油发动机	XFV BOSCH ME747	●	●	●	●
C5 R	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM2		●	●	
C5 R	发动机	柴油发动机	4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4	●	●	●	●
C5 R	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803A		●	●	
C5 R	发动机	柴油发动机	RHL SIEMENS SID803A		●	●	
C5 R	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803		●	●	
C5 R	发动机	柴油发动机	RHL SIEMENS SID803		●	●	
C5 R	智能控制盒 (BSI)				●	●	●
C5 R	里程表指示灯单元				●	●	
C5 R	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C5 R	驻车辅助			●	●	●	●
C5 R	空调控制单元			●	●	●	●
C5 R	车道偏离警告系统			●	●	●	●
C5 R	警报装置			●	●	●	●
C5 R	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C5 R	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C5 R	乘客车门模块			●	●	●	●
C5 R	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C5 R	天窗				●	●	
C5 R	安全气囊			●	●	●	●
C5 R	多功能显示屏	多功能显示屏 SAGEM A		●	●	●	●
C5 R	多功能显示屏	多功能显示屏 SAGEM C		●	●	●	●
C5 R	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C5 R	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C5 R	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C5 R	挂车继电器单元				●	●	●
C5 R	发动机继电器单元				●	●	

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C5 R	悬架	ECOTECH 悬架			●	●	
C5 R	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●	●	●	●
C5 R	变速箱ECU	自动变速箱 4HP20		●	●	●	●
C5 R	变速箱ECU	自动变速箱 AM6		●	●	●	●
C5 R	辅助加热			●	●	●	●
C5 R	动力转向装置	电动泵组合件(GEP)		●	●	●	●
C5 R	随动转向大灯			●	●	●	
C5 R	胎压探测			●	●	●	●
C5 R	免提套件			●	●	●	●
C5 R	CD播放器			●	●	●	●
C6	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C6	防抱死刹车系统	ESP VSC440			●	●	
C6	防抱死刹车系统	ESP VSC440			●	●	
C6	发动机	汽油发动机	XFU BOSCH ME747	●	●	●	●
C6	发动机	汽油发动机	XFV BOSCH ME747	●	●	●	●
C6	发动机	柴油发动机	4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C6	发动机	柴油发动机	4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C6	发动机	柴油发动机	4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C6	发动机	柴油发动机	4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C6	发动机	柴油发动机	UHZ SIEMENS SID201	●	●	●	●
C6	发动机	柴油发动机	X8Z-DT20C EDC17CP11	●	●	●	●
C6	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C6	里程表指示灯单元				●	●	
C6	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C6	驻车辅助			●	●	●	●
C6	空调控制单元			●	●	●	●
C6	后部空调控制面板				●	●	
C6	车道偏离警告系统			●	●	●	●
C6	警报装置			●	●	●	●
C6	前雨刮	Wiper		●	●	●	
C6	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C6	左座椅面板				●	●	
C6	右座椅面板				●	●	
C6	驾驶员车门模块				●	●	
C6	乘客车门模块				●	●	
C6	雨量传感器/亮度			●	●	●	

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C6	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●
C6	乘客座椅记忆模块			●	●	●	
C6	后排座椅记忆单元				●	●	
C6	安全气囊			●	●	●	●
C6	多功能显示屏	彩色多功能显示屏		●	●	●	●
C6	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C6	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C6	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C6	悬架	ECOTECH 悬架			●	●	
C6	可变减震				●	●	
C6	变速箱ECU	自动变速箱 AM6		●	●	●	●
C6	变速箱ECU	BVA AM6 Euro5		●	●	●	●
C6	行人碰撞探测			●	●	●	●
C6	挂车继电器单元				●	●	●
C6	发动机继电器单元				●	●	
C6	行李箱继电器				●	●	
C6	行李箱活动导流板				●	●	
C6	辅助加热			●	●	●	●
C6	动力转向装置	电动泵组合件 (GEP)		●	●	●	●
C6	随动转向大灯			●	●	●	●
C6	大灯光束调整器	左侧前大灯光束调节器		●	●	●	●
C6	大灯光束调整器	右侧前大灯光束调节器		●	●	●	●
C6	胎压探测			●	●	●	●
C6	电动辅助制动			●	●	●	●
C6	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
C6	蓄电池充电状态单元			●	●	●	●
C6	高位视野			●	●	●	●
C6	CD播放器			●	●	●	●
C8_CAN	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C8_CAN	防抱死刹车系统	ESP8_BOSCH		●	●	●	
C8_CAN	柴油添加剂系统			●	●	●	●
C8_CAN	发动机	汽油发动机	RFJ MM6LPB	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHT BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHT BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHM BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHM BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_CAN	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803A		●	●	
C8_CAN	发动机	柴油发动机	RHK SIEMENS SID803A		●	●	
C8_CAN	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C8_CAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C8_CAN	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
C8_CAN	驻车辅助			●	●	●	●
C8_CAN	空调控制单元			●	●	●	●
C8_CAN	发光两极管和里程表电子控制单元			●	●	●	●
C8_CAN	警报装置			●	●	●	●
C8_CAN	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
C8_CAN	侧滑门模块			●	●	●	●
C8_CAN	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C8_CAN	乘客车门模块			●	●	●	●
C8_CAN	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C8_CAN	前部天窗			●	●	●	●
C8_CAN	后部天窗			●	●	●	●
C8_CAN	中部天窗			●	●	●	●
C8_CAN	存储单元			●	●	●	●
C8_CAN	安全气囊			●	●	●	●
C8_CAN	远程信息处理接受指令			●			●
C8_CAN	多功能显示屏	多功能显示屏 SIEMENS C		●	●	●	●
C8_CAN	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C8_CAN	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C8_CAN	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
C8_CAN	远程通讯	RNEG navigation radio		●	●	●	●
C8_CAN	挂车继电器单元			●	●	●	●
C8_CAN	发动机继电器单元			●	●	●	●
C8_CAN	变速箱ECU	自动变速箱 AL4		●	●	●	●
C8_CAN	变速箱ECU	自动变速箱 AM6		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C8_CAN	变速箱ECU	BVA AM6 Euro5		●	●	●	●
C8_CAN	辅助加热			●	●	●	●
C8_CAN	动力转向装置			●	●	●	●
C8_CAN	右大灯			●	●	●	●
C8_CAN	左大灯			●	●	●	●
C8_CAN	胎压探测			●	●	●	●
C8_CAN	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
C8_CAN	CD播放器			●	●	●	●
C8_VAN	防抱死刹车系统	ESP	ESP_BOSCH5.7	●			●
C8_VAN	防抱死刹车系统	ESP	ESP8_BOSCH	●			●
C8_VAN	防抱死刹车系统	ESP	ESP8.1	●			●
C8_VAN	柴油添加剂系统	ADDITIF_FAP		●	●	●	●
C8_VAN	柴油添加剂系统	ADDG02		●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	2.0L RFN MM48P	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	3FZ MM4MP2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	RFN MM4MP2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	RFN MM6LP	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	RFN MM6LP	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	3FZ MM6LP	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	3FZ MM6LP	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	汽油发动机	3.0L XFW BOSCH ME746	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.2 L 4HW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHT BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHT BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHM BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C8_VAN	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C8_VAN	收音机或远程信息处理接受指令	收音机		●	●	●	●
C8_VAN	收音机或远程信息处理接受指令	远程信息处理接受指令		●			●
C8_VAN	驻车辅助			●	●	●	●
C8_VAN	空调控制单元			●	●	●	
C8_VAN	发光两极管和里程表电子控制单元			●	●	●	●
C8_VAN	存储单元			●			●
C8_VAN	后部天窗			●			●



车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C8_VAN	前部天窗			●			●
C8_VAN	中部天窗			●			●
C8_VAN	警报装置				●	●	
C8_VAN	方向盘下组合开关	转向柱顶部			●	●	
C8_VAN	侧滑门模块			●			●
C8_VAN	发动机	柴油发动机	2.0 L RHM BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
C8_VAN	安全气囊			●	●	●	●
C8_VAN	显示或远程控制	多功能显示屏 SAGEM B		●	●	●	●
C8_VAN	显示或远程控制	远程通讯		●	●	●	●
C8_VAN	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
C8_VAN	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
C8_VAN	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
C8_VAN	自动变速箱	4HP20自动变速箱		●			●
C8_VAN	自动变速箱	4HP20自动变速箱		●			●
C8_VAN	辅助加热			●	●	●	●
C8_VAN	右大灯			●	●	●	●
C8_VAN	左大灯			●	●	●	●
C8_VAN	CD播放器			●	●	●	●
C-CROSSER	智能控制盒 (BSI)				●	●	●
C-CROSSER	后部主减速器控制的离合器				●	●	●
C-CROSSER	变速箱	CVT变速箱			●	●	●
C-CROSSER	变速箱	BOITE_GETRAG			●	●	●
C-CROSSER	方向盘角度传感器				●	●	
C-CROSSER	安全气囊				●	●	●
C-CROSSER	锁止和防盗控制模块				●	●	●
C-CROSSER	里程表指示灯单元				●	●	●
C-CROSSER	空调控制单元				●	●	●
C-CROSSER	收音机	Radio post-equipment			●	●	●
C-CROSSER	免提套件				●	●	●
C-CROSSER	导航系统				●	●	
C-CROSSER	驾驶员侧车门控制面板				●	●	
C-CROSSER	乘客侧车门控制面板				●	●	
C-CROSSER	左后车门控制板				●	●	
C-CROSSER	右后车门控制板				●	●	
C-CROSSER	天窗				●	●	
C-CROSSER	换档杆(DCT)				●	●	●
C-CROSSER	防抱死刹车系统 (ABS) /电子稳定系统 (ESP)	ABS anti-lock braking system			●	●	●
C-CROSSER	防抱死刹车系统 (ABS) /电子稳定系统 (ESP)	Electronic stability program			●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C-CROSSER	发动机	汽油发动机	SFZ MIVEC 2.4 L		●	●	●
C-CROSSER	发动机	柴油发动机	4HN BOSCH EDC16CP39		●	●	●
C-QUATRE 4	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C-QUATRE 4	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C-QUATRE 4	收音机			●	●	●	●
C-QUATRE 4	驻车辅助			●	●	●	●
C-QUATRE 4	空调控制单元			●	●	●	●
C-QUATRE 4	警报装置			●	●	●	●
C-QUATRE 4	带固定中央控制器的方向盘			●	●	●	●
C-QUATRE 4	安全气囊			●	●	●	●
C-QUATRE 4	多功能显示屏			●	●	●	●
C-QUATRE 4	变速箱ECU			●	●	●	●
C-QUATRE 4	挂车继电器单元				●	●	●
C-QUATRE 4	发动机继电器单元				●	●	●
C-QUATRE 4	动力转向装置				●	●	
C-QUATRE 4	免提套件			●	●	●	●
C-QUATRE 4	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C-QUATRE 4	乘客车门模块			●	●	●	●
C-QUATRE 4	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C-QUATRE 4	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C-QUATRE 4	CD播放器			●	●	●	●
C-QUATRE 4	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C-QUATRE 4	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
C-QUATRE 4	发动机	MM6KP		●	●	●	●
C-QUATRE 4	发动机	RFJ MM6LPB		●	●	●	●
C-QUATRE 4	发动机	N6A BOSCH ME745		●	●	●	●
C-QUATRE 5	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C-QUATRE 5	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C-QUATRE 5	收音机			●	●	●	●
C-QUATRE 5	驻车辅助			●	●	●	●
C-QUATRE 5	空调控制单元			●	●	●	●
C-QUATRE 5	警报装置			●	●	●	●
C-QUATRE 5	带固定中央控制器的方向盘			●	●	●	●
C-QUATRE 5	雨量传感器/亮度			●	●	●	
C-QUATRE 5	安全气囊			●	●	●	●
C-QUATRE 5	多功能显示屏			●	●	●	●
C-QUATRE 5	变速箱ECU			●	●	●	●
C-QUATRE 5	挂车继电器单元				●	●	●
C-QUATRE 5	发动机继电器单元				●	●	

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
C-QUATRE 5	动力转向装置				●	●	
C-QUATRE 5	免提套件			●	●	●	●
C-QUATRE 5	驾驶员车门模块			●	●	●	●
C-QUATRE 5	乘客车门模块			●	●	●	●
C-QUATRE 5	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
C-QUATRE 5	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
C-QUATRE 5	CD播放器			●	●	●	●
C-QUATRE 5	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
C-QUATRE 5	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
C-QUATRE 5	发动机	RFJ MM6LPB		●	●	●	●
C-QUATRE 5	发动机	N6A BOSCH ME745		●	●	●	●
C-ZERO	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
C-ZERO	电动机电控单元			●	●	●	●
C-ZERO	牵引蓄电池电控单元			●	●	●	●
C-ZERO	电动车辆管理电控单元			●	●	●	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_01	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_02	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_03	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_04	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_05	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_06	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_07	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_08	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_09	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_10	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_11	●	○	○	●
C-ZERO	牵引蓄电池电芯的电子元件		CMU_12	●	○	○	●
C-ZERO	电子稳定系统 (ESP)			●	●	●	●
C-ZERO	动力转向装置			●	●	●	●
C-ZERO	方向盘角度传感器			●	●	●	●
C-ZERO	安全气囊			●	●	●	●
C-ZERO	网关伺服控制盒			●	●	●	●
C-ZERO	独立远程通讯单元			●	●	●	●
C-ZERO	里程表指示灯单元			●	●	●	●
C-ZERO	收音机			●	●	●	●
C-ZERO	空调控制单元			●	●	●	●
C-ZERO	空调压缩机和乘客舱暖风控制模块			●	●	●	●
DS3	变速箱ECU		BVA_AL4	●	●	●	●
DS3	发动机电控单元		MED17.4	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
DS3	发动机电控单元		MEV174	●	●	●	●
DS3	发动机电控单元		MEV17_4_2	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	防抱死/牵引控制		ABS81	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	防抱死/牵引控制		81 ESP	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	里程表指示灯单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	显示器		EMF_A_UDS	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	显示器		EMF_C_UDS	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	挂车继电器单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	集控式方向盘 (VCI)			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	驻车辅助			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	音频放大器			●	●	●	○
DS4/C4 (B7)	远程通讯		RADIONAV_RNEGC	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	远程通讯		RNEG2010	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	集成到组合仪表的点阵显示屏		MATT_C_2010	●	●	●	○
DS4/C4 (B7)	集成到组合仪表的点阵显示屏		MATT_M_2010	●	●	●	○
DS4/C4 (B7)	驾驶员车门模块			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	方向盘下组合开关		HDC	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	方向盘下组合开关		COM2008P	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	车道偏离警告系统			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	变速箱		BVA_AL4	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	变速箱		BVA_AM6_AT6_EUR05	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	变速箱		CFC300P	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	电动辅助制动			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	动力转向电动泵单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	防盗报警			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	胎压探测			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	空调控制单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	雨量传感器			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	收音机			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	安全气囊			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	安全带未系指示灯单元			●	○	○	○
DS4/C4 (B7)	多功能控制面板			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	盲区监控			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		DCM35_BR2	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		EDC17C10_BR2	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		HDI.SID807_BR2	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		MEV17.4.2	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		MED17.4.2	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		ME745	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机电控单元		MEVD17. 4. 2	●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	放电灯泡垂直和水平调整			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	发动机继电器单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	独立远程通讯单元 (BTA)			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	多路传输添加剂添加泵			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	蓄电池充电状态单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	驾校模块			●	●	●	○
DS4/C4 (B7)	供电保护和管理单元			●	●	●	●
DS4/C4 (B7)	稳压装置			●	○	○	○
DS5	防抱死/牵引控制			●	●	●	●
DS5	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
DS5	发动机电控单元		HDI_SID807_BR2	●	●	●	●
DS5	发动机电控单元		DCM35_HY	●	●	●	●
DS5	发动机电控单元		DCM35_BR2	●	●	●	●
DS5	发动机电控单元		MED17. 4. 2	●	●	●	●
DS5	发动机电控单元		MEVD17. 4. 2	●	●	●	●
DS5	变速箱		CFC300P_HY	●	●	●	●
DS5	变速箱		BVA_AM6_AT6_EUR05	●	●	●	●
DS5	动力转向电动泵单元			●	●	●	●
DS5	电子转向锁			●	●	●	●
DS5	多路传输添加剂添加泵			●	●	●	●
DS5	服务模块		BTA	●	●	●	●
DS5	服务模块		BLVV	●	●	●	●
DS5	供电保护和管理单元			●	●	●	●
DS5	蓄电池充电状态单元			●	●	●	●
DS5	远程通讯单元导航控制器			●	●	●	●
DS5	电动辅助制动			●	●	●	●
DS5	挂车继电器单元			●	●	●	●
DS5	电子钥匙阅读器			●	●	●	●
DS5	安全带未系指示灯单元 (TNB)			●	○	○	○
DS5	里程表指示灯单元		COMBINE_UDS	●	●	●	●
DS5	显示器		EMF_A	●	●	●	●
DS5	显示器		EMF_C	●	●	●	●
DS5	集成到组合仪表的点阵显示屏		COLOUR MATRIX SCREEN	●	●	●	●
DS5	集成到组合仪表的点阵显示屏		MONOCHROME MATRIX SCREEN	●	●	●	●
DS5	防盗报警		Alarm with anti-lift module	●	●	●	●
DS5	振动控制电控单元 (BPV)			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
DS5	方向盘下的开关模块（转向柱顶部）			●	●	●	●
DS5	免提控制单元			●	●	●	●
DS5	雨量传感器			●	●	●	●
DS5	混合模式选择器			●	●	●	●
DS5	牵引蓄电池电控单元			●	●	●	●
DS5	混合动力控制电控单元1			●	●	●	●
DS5	混合动力控制电控单元2			●	●	●	●
DS5	胎压探测（DSG）			●	●	●	●
DS5	驻车辅助			●	●	●	●
DS5	驾驶员侧座椅存储器单元			●	●	●	●
DS5	稳压装置			●	○	○	○
DS5	高位视野			●	●	●	●
DS5	多功能摄像头或多功能视频摄像头			●	●	●	●
DS5	空调控制单元			●	●	●	●
DS5	音频放大器			●	●	●	●
DS5	放电灯泡垂直和水平调整			●	●	●	●
DS5	安全气囊		RBG_UDS	●	●	●	●
DS5	发动机继电器单元			●	●	●	●
DS5	远程通讯		RADIONAV_RNEGC	●	●	●	●
DS5	远程通讯		RNEG_2010	●	●	●	●
DS5	收音机			●	●	●	●
DS5	集控式方向盘（VCI）			●	●	●	●
DS5	多功能控制面板			●	●	●	●
DS5	时钟			●	●	●	●
DS5	前雨刮			●	●	●	●
EVASION	发动机	柴油发动机	2.1 L P8C LUCAS EPIC	●			●
JUMPER	发动机	柴油发动机	2.0 L RFN MM48P	●	●	●	●
JUMPER 3	发动机	柴油发动机	EDC16C39 SOFIM 3.0 145 CV		●	●	●
JUMPER 3	发动机	柴油发动机	EDC16C39 SOFIM 3.0 145 CV FAP		●	●	●
JUMPER 3	发动机	柴油发动机	DCU-102 4HU PUMA 120 CV		●	●	●
JUMPER 3	发动机	柴油发动机	DCU-102 4HV PUMA 100 CV		●	●	●
JUMPER 3	防抱死刹车系统（ABS）/电子稳定系统（ESP）	ESP8_BOSCH			●	●	●
JUMPER 3	智能控制盒（BSI）						●
JUMPER 3	里程表指示灯单元			●	●	●	●
JUMPER 3	驻车辅助			●	●	●	●
JUMPER 3	空调控制单元			●	●	●	●
JUMPER 3	远程通讯	Telematic		●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
JUMPER 3	计时转速表			●	●	●	●
JUMPER 3	防抱死刹车系统 (ABS) /电子稳定系统 (ESP)	ABS8_BOSCH			●	●	●
JUMPER 3	防抱死刹车系统 (ABS) /电子稳定系统 (ESP)	ASR8.0			●	●	●
JUMPER 3	安全气囊			●			●
JUMPER 3	动力转向装置				●	●	●
JUMPER 3	空气悬架	悬架			●	●	●
JUMPER 3	辅助加热				●	●	●
JUMPER 3 Minibus	发动机	柴油发动机	EDC16C39 SOFIM 3.0 145 CV		●	●	●
JUMPER 3 Minibus	发动机	柴油发动机	EDC16C39 SOFIM 3.0 145 CV FAP		●	●	●
JUMPER 3 Minibus	发动机	柴油发动机	DCU-102 4HU PUMA 120 CV		●	●	●
JUMPER 3 Minibus	发动机	柴油发动机	DCU-102 4HV PUMA 100 CV		●	●	●
JUMPER 3 Minibus	智能控制盒 (BSI)						●
JUMPER 3 Minibus	里程表指示灯单元			●	●	●	●
JUMPER 3 Minibus	驻车辅助			●	●	●	●
JUMPER 3 Minibus	空调控制单元			●	●	●	●
JUMPER 3 Minibus	远程通讯	Telematic		●	●	●	●
JUMPER 3 Minibus	计时转速表			●	●	●	●
JUMPER 3 Minibus	安全气囊			●			●
JUMPER 3 Minibus	动力转向装置				●	●	●
JUMPER 3 Minibus	空气悬架	悬架			●	●	●
JUMPER 3 Minibus	辅助加热				●	●	●
JUMPY	自动变速箱			●			●
JUMPY	自动变速箱			●			●
JUMPY	自动变速箱			●			●
JUMPY	辅助加热			●	●	●	●
JUMPY	发动机	汽油发动机	2.0 L RFN MM48P	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	2.0 L RHX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	2.0 L RHX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY	发动机	柴油发动机	1.9 L WJY LUCAS DCN2	●	●	●	●
JUMPY 2	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
JUMPY 2	辅助加热			●	●	●	●
JUMPY 2	安全气囊			●	●	●	

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
JUMPY 2	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
JUMPY 2	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
JUMPY 2	发动机	汽油发动机	2.0 L RFN MM48P	●	●	●	●
JUMPY 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHW BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHX BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
JUMPY 2	发动机	柴油发动机	1.9 L WJY LUCAS DCN2	●	●	●	●
JUMPY 2	防抱死刹车系统	ABS electronic distribution		●			●
JUMPY 3	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
JUMPY 3	里程表指示灯单元			●	●	●	●
JUMPY 3	收音机	Radio post-equipment		●	●	●	●
JUMPY 3	驻车辅助			●	●	●	●
JUMPY 3	空调控制单元			●	●	●	●
JUMPY 3	后部空调控制面板			●	●	●	●
JUMPY 3	方向盘下组合开关	转向柱顶部		●	●	●	●
JUMPY 3	警报装置			●	●	●	●
JUMPY 3	雨量传感器/亮度			●	●	●	
JUMPY 3	安全气囊			●	●	●	●
JUMPY 3	多功能显示屏	多功能显示屏 A		●	●	●	●
JUMPY 3	多功能显示屏	多功能显示屏 C		●	●	●	●
JUMPY 3	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
JUMPY 3	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
JUMPY 3	远程通讯	Telematic (RT5)		●	●	●	●
JUMPY 3	远程通讯	RNEG navigation radio		●	●	●	●
JUMPY 3	动力转向装置	电动动力转向ECU		●	●	●	●
JUMPY 3	空气悬架	悬架		●	●	●	●
JUMPY 3	辅助加热			●	●	●	●
JUMPY 3	挂车继电器单元			●	●	●	●
JUMPY 3	发动机继电器单元			●	●	●	●
JUMPY 3	免提套件	移动服务中心		●	●	●	●
JUMPY 3	车身变形控制盒			●	●	●	●
JUMPY 3	CD播放器			●	●	●	●
JUMPY 3	发动机	汽油发动机	RFH MM6KP	●	●	●	●
JUMPY 3	发动机	柴油发动机	9HU BOSCH EDC16C34 DV6UTD4 - 90CV	●	●	●	●
JUMPY 3	发动机	柴油发动机	RHR SIEMENS SID803A		●	●	
JUMPY 3	发动机	柴油发动机	RHK SIEMENS SID803A		●	●	
JUMPY 3	发动机	柴油发动机	RHG SIEMENS SID803A		●	●	
JUMPY 3	防抱死刹车系统 (ABS) /电子稳定系统 (ESP)	ABS. 1_BOSCH		●	●	●	●



车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
JUMPY 3	防抱死刹车系统（ABS）/电子稳定系统（ESP）	ABS8_BOSCH			●	●	
JUMPY 3	防抱死刹车系统（ABS）/电子稳定系统（ESP）	ESP8_BOSCH		●	●	●	
JUMPY 3	防抱死刹车系统（ABS）/电子稳定系统（ESP）	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
NEMO	智能控制盒（BSI）			●			●
NEMO	变速箱	BVMP_MAP变速箱		●	●	●	●
NEMO	驾驶员和乘客安全气囊	安全气囊		●	●	●	●
NEMO	里程表指示灯单元			●	●	●	●
NEMO	驻车辅助			●	●	●	●
NEMO	发动机	汽油发动机	V34.2	●	●	●	●
NEMO	发动机	汽油发动机	KFV V34P	●	●	●	●
NEMO	发动机	柴油发动机	8HS BOSCH EDC16C34	●	●	●	●
NEMO	防抱死刹车系统（ABS）/电子稳定系统（ESP）	ABS		●	●	●	●
SAXO	电动汽车	电子马达		●			
SAXO	辅助加热			●	●	●	●
SAXO	应答器	Transponder VALEO		●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.0 L CDY/CDZ BOSCH MA3.1	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.1 L HDY/HDZ BOSCH MA3.1	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.1 L HFV BOSCH M7.4.4	●	●	●	●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFW SAGEM S2000	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFW SAGEM S2000	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX MM1AP	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX BOSCH MP7.3	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.6 L NFX MM48P	●	●	●	●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.6 L NFT BOSCH M7.4.4	●	●	●	●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.6 L NFX MM1AP	●			●
SAXO	发动机	汽油发动机	1.6 L NFZ BOSCH MP7.2	●			●
SAXO	发动机	柴油发动机	1.5L VJX/VJU BOSCH AS4-VP20	●			●
SAXO	防抱死刹车系统	ABS		●			●
XANTIA 2	发动机	汽油发动机	1.8 L LFX MM1AP				●
XANTIA 2	发动机	汽油发动机	1.8 L LFY SAGEM SL96	●			●
XANTIA 2	发动机	汽油发动机	1.8 L LFY BOSCH MP7.3	●			●
XANTIA 2	发动机	汽油发动机	3.0 L XFZ BOSCH MP7.0	●			●
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.1 L P8C LUCAS EPIC	●			●
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●			●
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●			●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●			●
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●			●
XANTIA 2	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
XANTIA 2	辅助加热			●	●	●	●
XANTIA 2	右侧部安全气囊			●			
XANTIA 2	左侧部安全气囊			●			
XANTIA 2	自动变速箱	ZF 4HP20自动变速箱		●			●
XANTIA 2	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
XM/XM MULTIPLEXEE	发动机	2.1 L P8C LUCAS EPIC		●			●
ZX	发动机	汽油发动机	1.1 L HDY/HDZ BOSCH MA3.1	●			●
ZX	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX MM1AP	●			●
ZX	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX MM1AP	●			●
ZX	发动机	汽油发动机	1.6 L BFZ SAGEM CCM4GJ	●			●
ZX	发动机	汽油发动机	2.0 L RFS MM1AP	●			●
ZX	发动机	汽油发动机	2.0 L RFS MM1AP	●			●
ZX	自动变速箱	AL4自动变速箱		●	●	●	●
ZX	驾驶辅助	ABS BOSCH 5		●			●
爱丽舍 (Elysee)	应答器			●			●
爱丽舍 (Elysee)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA96		●			●
爱丽舍 (Elysee)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
爱丽舍 (Elysee)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
爱丽舍 (Elysee)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
爱丽舍 (Elysee)	安全气囊	Airbag		●			
爱丽舍 (Elysee)	安全气囊	Sac SIEMENS			●	●	●
爱丽舍 (Elysee)	防抱死刹车系统			●			●
爱丽舍 (Elysee)	发动机	1.6 L NFU BOSCH ME744		●	●	●	●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA96		●			●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	变速箱ECU	自动变速箱 AL4 TA2000		●			●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	应答器			●			●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	发动机	1.6 L NFU BOSCH ME744		●	●	●	●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	防抱死刹车系统	ABS Bosch 5.3		●			●
富康/富康 988 (FUKANG/FUKANG 988)	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	里程表指示灯单元			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	收音机			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	驻车辅助			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	空调控制单元			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	警报装置			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	带固定中央控制器的方向盘			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	雨量传感器/亮度			●	●	●	
凯旋 (C-TRIOMPHE)	安全气囊			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	多功能显示屏			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	变速箱ECU			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	挂车继电器单元				●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	发动机继电器单元				●	●	
凯旋 (C-TRIOMPHE)	动力转向装置				●	●	
凯旋 (C-TRIOMPHE)	随动转向大灯			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	免提套件			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	驾驶员车门模块			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	乘客车门模块			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	远程通讯	Telematics (RT3)		●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	远程通讯	Telematic (RT4)		●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	CD播放器			●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	防抱死刹车系统	ESP8.1_BOSCH		●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	防抱死刹车系统	ESP8_BOSCH		●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	防抱死刹车系统	ABS8.1_BOSCH		●	●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	防抱死刹车系统	ABS8_BOSCH			●	●	●
凯旋 (C-TRIOMPHE)	发动机	汽油发动机	RFJ MM6LPB	●	●	●	●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX MM1AP	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX BOSCH MP7.3	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.4L KFX SAGEM SL96	●			●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.6 L NFZ BOSCH MP7.2	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.8 L LFX MM1AP	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.8L LFY SAGEM SL96	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	2.0 L RFS MM1AP	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.4 L KFX BOSCH MP7.3	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.4L KFX SAGEM SL96	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.6 L NFZ BOSCH MP7.2	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.8 L LFX MM1AP	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	1.8L LFY SAGEM SL96	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	汽油发动机	2.0 L RFS MM1AP	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●			●
萨拉 (XSARA)	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
萨拉 (XSARA)	辅助加热			●	●	●	●
萨拉 (XSARA)	防抱死刹车系统	ABS mechanical distribution		●			●
萨拉 (XSARA)	安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	左手侧部安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	右手侧部安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	智能控制盒 (BSI)			●			●
萨拉 (XSARA)	收音机			●			●
萨拉 (XSARA)	里程表指示灯单元			●			
萨拉 (XSARA)	辅助加热			●	●	●	●
萨拉 (XSARA)	防抱死刹车系统	ABS electronic distribution		●			●
萨拉 (XSARA)	防抱死刹车系统	ABS mechanical distribution		●			●
萨拉 (XSARA)	安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	左手侧部安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	右手侧部安全气囊			●			
萨拉 (XSARA)	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
萨拉 (XSARA)	CD播放器			●			●
萨拉 (XSARA)	防抱死刹车系统	ABS electronic distribution		●			●
萨拉2 (XSARA 2)	车载电话			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	智能控制盒 (BSI)			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	导航系统			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	里程表指示灯单元			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	空调控制单元			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	收音机			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	驻车辅助			●			●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
萨拉2 (XSARA 2)	转向柱顶部				●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	警报装置				●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	驾校模块			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	显示器或车载电脑	多功能显示屏 A		●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	显示器或车载电脑	多功能显示屏 B		●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	显示器或车载电脑	多功能显示屏 C		●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	显示器或车载电脑	AUTOPC		●	●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
萨拉2 (XSARA 2)	安全气囊			●	●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	智能控制盒 (BSI)			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	导航系统			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	里程表指示灯单元			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	空调控制单元			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	收音机			●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	CD播放器			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	驻车辅助			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	方向盘下组合开关	转向柱顶部			●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	警报装置				●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	驾校模块			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	雨量传感器/亮度				●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	安全气囊			●	●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	CD播放器			●			●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	汽油发动机	2.0L RFN MM48P	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	汽油发动机	2.0L RFS MM48P	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	汽油发动机	RFN MM4MP2	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	汽油发动机	RFN MM6LP	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	汽油发动机	1.6L NFU BOSCH ME744	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	汽油发动机	1.4L KFW SAGEM S2000P	●			●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	柴油发动机	2.0 L RHY BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	柴油发动机	2.0 L RHZ BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	柴油发动机	1.9L WJY LUCAS DCN2		●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	柴油发动机	RHY SIEMENS SID801		●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	发动机	柴油发动机	8HZ BOSCH EDC16C3 (DV4)		●	●	
萨拉2 (XSARA 2)	防抱死刹车系统	ABS electronic distribution		●			●
萨拉2 (XSARA 2)	防抱死刹车系统	ESP	ESP_BOSCH5.7	●			●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	智能控制盒 (BSI)			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	导航系统				●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	空调控制单元			●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	里程表指示灯单元			●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	收音机			●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	驻车辅助			●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	警报装置				●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	方向盘下组合开关	转向柱顶部			●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	雨量传感器/亮度				●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	安全气囊			●	●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	多功能显示屏	多功能显示屏 SAGEM B		●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	多功能显示屏	多功能显示屏 SIEMENS C		●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	远程通讯	RASTREADOR		●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	自动变速箱	AL4自动变速箱		●			●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	辅助加热			●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	CD播放器			●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	柴油添加剂系统			●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	RFN MM6LP	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM1		●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM1		●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM2		●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	1. 6L NFV BOSCH M744	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME749	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME749	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	防抱死刹车系统	ABS8. 1_BOSCH		●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	防抱死刹车系统	ABS8_BOSCH			●	●	
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	防抱死刹车系统	ABR5. 3		●			●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME749	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	柴油发动机	2. 0 L BOSCH EDC15C2	●	●	●	●

车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	柴油发动机	9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	发动机	柴油发动机	9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4	●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	防抱死刹车系统	ESP8. 1_BOSCH		●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	防抱死刹车系统	ESP_BOSCH5. 7		●	●	●	●
萨拉毕加索 中国 (XSARA PICASSO CHINE)	防抱死刹车系统	ESP8_BOSCH			●	●	
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	1. 6L NFZ BOSCH MP7. 2	●			●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	1. 6L NFV BOSCH M744	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	2. 0L RFM MM48P	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	1. 8L 6FZ SAGEM S2000P	●			●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	1. 8L 6FZ SAGEM S2000P	●			●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM1		●	●	
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM1		●	●	
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	6FZ SAGEM S2000PM2		●	●	
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	NFS BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	智能控制盒 (BSI)			●			●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	导航系统			●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	多功能显示屏	多功能显示屏 VDO B		●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	多功能显示屏	多功能显示屏 VDO C		●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	空调控制单元			●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	收音机			●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	里程表指示灯单元			●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	NFU BOSCH ME745	●	●	●	●



车型	系统	子菜单	ECU名称	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	N6A BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	汽油发动机	NFR BOSCH ME745	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	柴油发动机	2.0 L BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	发动机	柴油发动机	2.0 L BOSCH EDC15C2	●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	柴油添加剂系统			●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	辅助加热			●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	安全气囊			●			
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	左手侧部安全气囊			●			
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	右手侧部安全气囊			●			
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	防抱死刹车系统	ABS electronic distribution		●			●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	防抱死刹车系统	ESP		●	●	●	●
萨拉毕加索 (XSARA PICASSO)	CD播放器			●	●	●	●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	防抱死刹车系统			●	●	●	●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	变速箱ECU			●			●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	安全气囊				●	●	●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	应答器			●			●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	中控锁控制单元			●	●	●	●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	发动机	1.6 L NFU BOSCH ME744		●	●	●	●
新爱丽舍 (C-ELYSEE 4/C-ELYSEE 5)	发动机	NFU J35			●	●	