

## MaxiSys\_宝骏汽车\_V2.01 功能列表 (注意: 仅供参考)

备注:

● 代表该功能支持      ※ 代表该功能需根据实际车辆情况, 可能支持

○ 代表没有此功能      ▲ 代表最新版本新增功能

特殊功能详见特殊功能表

年份	车型	系统	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流	读冻结帧	动作测试	特殊功能
2011	宝骏630	发动机控制模块	●	●	●	●	●	●	0001 0002
2011	宝骏630	防抱死制动控制模块	●	●	●	●	○	●	
2011	宝骏630	车身控制模块	●	●	●	●	○	●	0004
2011	宝骏630	安全气囊控制模块	●	●	●	●	○	●	0003
2011	宝骏630	仪表控制模块	●	●	●	●	○	●	
2012	宝骏630	发动机控制模块	●	●	●	●	●	●	0001 0002
2012	宝骏630	变速箱控制模块	●	●	●	●	○	●	0005
2012	宝骏630	防抱死制动控制模块	●	●	●	●	○	●	
2012	宝骏630	车身控制模块	●	●	●	●	○	●	0004
2012	宝骏630	安全气囊控制模块	●	●	●	●	○	●	0003
2012	宝骏630	仪表控制模块	●	●	●	●	○	●	
2012	宝骏乐驰	发动机控制模块 (1.0L)	●	●	●	●	○	●	
2012	宝骏乐驰	发动机控制模块 (1.2L)	●	●	●	●	○	●	
2012	宝骏乐驰	防抱死制动控制模块	●	●	●	●	○	○	
2012	宝骏乐驰	安全气囊控制模块	●	●	●	●	○	○	
2013	宝骏630	发动机控制模块	●	●	●	●	●	●	0001 0002
2013	宝骏630	变速箱控制模块	●	●	●	●	○	●	0005
2013	宝骏630	防抱死制动控制模块	●	●	●	●	○	●	
2013	宝骏630	车身控制模块	●	●	●	●	○	●	0004
2013	宝骏630	安全气囊控制模块	●	●	●	●	○	●	0003
2013	宝骏630	仪表控制模块	●	●	●	●	○	●	
2013	宝骏乐驰	发动机控制模块 (1.0L)	●	●	●	●	○	●	
2013	宝骏乐驰	发动机控制模块 (1.2L)	●	●	●	●	○	●	
2013	宝骏乐驰	防抱死制动控制模块	●	●	●	●	○	○	
2013	宝骏乐驰	安全气囊控制模块	●	●	●	●	○	○	
2014	宝骏630	发动机控制模块	●	●	●	●	●	●	0001 0002
2014	宝骏630	变速箱控制模块	●	●	●	●	○	●	0005
2014	宝骏630	防抱死制动控制模块	●	●	●	●	○	●	
2014	宝骏630	车身控制模块	●	●	●	●	○	●	0004
2014	宝骏630	安全气囊控制模块	●	●	●	●	○	●	0003
2014	宝骏630	仪表控制模块	●	●	●	●	○	●	
2014	宝骏630	胎压监视系统	▲	▲	▲	▲	○	▲	0006
2014	宝骏630	电动转向控制模块	▲	▲	▲	▲	○	▲	
2014	宝骏乐驰	发动机控制模块 (1.0L)	▲	▲	▲	▲	○	▲	
2014	宝骏乐驰	发动机控制模块 (1.2L)	▲	▲	▲	▲	○	▲	
2014	宝骏乐驰	防抱死制动控制模块	▲	▲	▲	▲	○	○	
2014	宝骏乐驰	安全气囊控制模块	▲	▲	▲	▲	○	○	

年份	车型	系统	读电脑信息	读故障码	清故障码	读数据流	读冻结帧	动作测试	特殊功能
2014	宝骏730	1.5L(大陆发动机系统)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	宝骏730	1.8L(联电发动机系统)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	宝骏730	博世防抱死控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0007
2014	宝骏730	联合电子车身控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	宝骏730	奥托立夫安全气囊	▲	▲	▲	▲	▲	○	
2014	宝骏730	天有为仪表控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	宝骏730	耐世特电动助力转向模块	▲	▲	▲	▲	▲	○	0008
2014	五菱征程	1.5L(大陆发动机系统)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	五菱征程	1.8L(联电发动机系统)	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	五菱征程	博世防抱死控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	○	0007
2014	五菱征程	联合电子车身控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	五菱征程	博世安全气囊控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	五菱征程	天有为仪表控制模块	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
2014	五菱征程	耐世特电动助力转向模块	▲	▲	▲	▲	▲	○	0008

## 特殊功能表

索引号	特殊功能名称	索引号	特殊功能名称
0001	曲轴位置传感器	0002	重置NVM学习值
0003	锁定SDM	0004	制造商启用计数器
0005	学习变速箱自适应值	0006	胎压传感器学习
0007	偏航率传感器标定	0008	零位学习